




Dispozitiv pentru poziționarea manșoanelor în plăci

Dispozitivele pentru poziționarea manșoanelor în plăcile de beton, la turnarea acestora, sunt realizate în mai multe tipuri constructive, în funcție de grosimea plăcii de beton ce urmează a fi realizată.

Acestea pot fi utilizate pentru realizarea de plăci din beton cu grosime cuprinsă între 50 și 110mm.





Componență:
 1. Capac filetat;
 2. Tijă M24;
 3. Piesă intermediară;
 4. Inel "O";
 5, 6. Șurub cu cap hexagonal (2 buc.).

Instrucțiuni generale pentru poziționarea manșoanelor aferente crepinelor RAP în plăcile de beton, la turnarea acestora


Prezentele instrucțiuni se referă la poziționarea manșonelor filetate M24 la turnarea plăcilor de beton ale filtrelor cu nivel liber. Înainte de montaj se verifică componența și integritatea dispozitivului de montaj.

1. Se verifică pe placa de la cofrag distanța dintre găurile Ø8,5. Conform figurii se introduc în aceste găuri, pe partea inferioară, șuruburile M8x35; pe partea cealaltă se înșurubează piesa intermediară. Strângerea se face cu un moment maxim de 5Nm.


2. Se montează separat (ca subansamblu) capacul filetat M24 și tija M24 prin înșurubare manuală; acest subansamblu se montează prin înșurubare în manșonul filetat M24. Strângerea elementelor componente se realizează manual.




3. Se montează subansamblul obținut la punctul 2 în piesa intermediară și se înșurubează șurubul M8. Strângerea se face cu un moment maxim de 5 Nm.



4. După montajul tuturor dispozitivelor poziționate conform figurii, se toarnă beton până se obține grosimea de placă dorită. Pentru uniformizarea betonului se recomandă folosirea unei plăci vibrante pe care se așează cofragul pentru placă.



5. După întărirea betonului se deșurubează șurubul M8, capacul filetat M24 și tija M24; se deșurubează șuruburile M8x35 și se scoate placa cofrag. Se reînșurubează șuruburile M8x35 în piesele intermediare pentru a permite scoaterea acestora prin tragere din placa de beton.



6. Se înfiletează tija asamblată cu elementul filtrant în manșonul M24 înglobat în placa de beton.

